

GUÍA RÁPIDA

AUTO ESTEREOS

Síntoma	Causa	Solución
No hay corriente	La ignición del automóvil no está encendida	Si el cable de alimentación está correctamente conectado a la terminal de accesorios del automóvil, gire la llave de ignición a ACC
	El fusible está quemado	Reemplace el fusible
No se puede cargar el disco	Hay otro CD dentro del reproductor	Quite el disco dentro del reproductor, luego coloque el nuevo
El reproductor no lee el cd	Está insertando el disco al revés	Inserte el disco con la etiqueta hacia arriba
	El CD está extremadamente sucio o es defectuoso	Limpie el disco o trate de reproducir otro.
No se puede cargar o retirar el disco	La temperatura interior del auto es demasiado elevada	Enfríe o aguarde que la temperatura ambiente descienda a valores normales
	Condensación	Apague el reproductor por alrededor de una hora y trate nuevamente
No hay sonido	El volumen está en mínimo	Ajuste el volumen al nivel deseado
	Los cables no están bien conectados	Verifique la conexión de los cables

Síntoma	Causa	Solución
Sonido intermitente	El ángulo de instalación es mayor de 30°	Ajuste el ángulo de instalación a menos de 30°
	El disco está extremadamente sucio o es defectuoso.	Limpie el disco o trate de reproducir otro.
No funciona la radio o el sistema de selección automática de estaciones	El cable de antena no está conectado	Inserte el cable de antena firmemente
	Las señales son muy débiles	Seleccione una estación manualmente
ERROR 1	Error de mecanismo	Presione el botón de RESETEO, si no desaparece el código de error consulte al servicio técnico más cercano
ERROR 2	Error del Servo	Presione el botón de RESETEO, si no desaparece el código de error consulte al servicio técnico más cercano