

GUÍA RÁPIDA

REPRODUCTORES DE CD Y MP3

CÓMO REPRODUCIR UN DISCO COMPACTO (CD/MP3)

Asegúrese que la unidad esté enchufada; deslice la tecla del SELECTOR DE FUNCIONES (FUNCTION) a la posición de CD/MP3.

PARA CD/MP3

Inserte un disco dentro del compartimento del Disco Compacto. Cierre la puerta del COMPARTIMENTO DEL CD, el disco comenzará a girar.

- Ajuste el CONTROL DEL VOLUMEN (VOLUME) en el nivel de volumen que usted desee.
- Para detener la reproducción temporalmente, presione la tecla de REPRODUCCIÓN/PAUSA (PLAY/PAUSE).
- Para reanudar la reproducción normal, presione nuevamente la tecla de REPRODUCCIÓN/ PAUSA (PLAY/PAUSE).
- Para detener la reproducción, presione la TECLA DE DETENCIÓN STOP
- Para apagar el equipo deslice la tecla del SELECTOR DE FUNCIONES (FUNCTION) hacia OFF.

SALTO DE PISTAS

Presione las teclas de SALTO HACIA ATRÁS Ó SALTO HACIA ADELANTE durante la Reproducción o en modo detención a fin de saltar hasta la pista deseada.

1. Presione la tecla skip search up a fin de saltar a la próxima pista en el disco.
2. Presione una vez la tecla skip search down a fin de saltar al comienzo de la pista que se está reproduciendo en ese momento
3. Presione dos veces o más la tecla skip search down a fin de saltar las a las pistas anteriores
4. Presione +10 para ir 10 temas adelante.

REPRODUCCIÓN PROGRAMADA PARA CD/MP3

Las pistas en el disco pueden ser programadas para ser reproducidas en cualquier orden. (Se podrán programar hasta 20 pistas.)

1. Presione la tecla "PROGRAM" en el modo de detención. La indicación "000" y "P01" aparecerá en la pantalla indicadora.
2. Presione la tecla de SALTO/BÚSQUEDA HACIA ATRÁS o HACIA ADELANTE a fin de seleccionar la primera pista a ser programada.
3. Presione la tecla "PROGRAM". El número de la primera pista está ahora almacenado en la memoria.
4. Repita los pasos 2 y 3 a fin de programar más pistas.
5. Una vez finalizada la programación, presione la tecla de REPRODUCCIÓN / PAUSA (PLAY/PAUSE).

- La reproducción programada comenzará desde la primera pista programada.
- Durante la programación puede usar las teclas de salto hacia atrás o de salto hacia adelante
- El reproductor se detendrá automáticamente después de que todas las pistas programadas hayan sido reproducidas. Si desea volver a reproducirlas presione la tecla de REPRODUCCIÓN/PAUSA (PLAY/PAUSE).
- En el modo de detención, presione una vez la TECLA DE DETENCIÓN (STOP), la indicación "PROG" (PROGRAMA) desaparecerá de la pantalla indicadora.

Al apagar la unidad o salir del modo CD las pistas programadas en la memoria serán borradas.

REPETICIÓN DE UNA SOLA PISTA

Presione una vez la tecla MODO (MODE) durante la reproducción o en el modo detención. La Indicación "REPT ONE" aparecerá en la pantalla indicadora.

Esta función reproducirá una canción una y otra vez hasta que sea presionada la tecla de DETENCIÓN (STOP). A fin de volver al modo de reproducción normal durante la reproducción presione la tecla en el equipo hasta que la indicación desaparezca de la pantalla.

REPETICIÓN DE TODAS LAS PISTAS

Presione dos veces la tecla MODO (MODE) durante la reproducción o en el modo detención. La Indicación "REPT ALL" aparecerá en la pantalla indicadora.

Todas las canciones seguirán siendo reproducidas en la secuencia 1, 2 y 3, etc. y volverán a comenzar al terminar el disco hasta que sea presionada la tecla de DETENCIÓN (STOP). A fin de volver al modo de reproducción normal durante la

reproducción, presione la tecla MODO (MODE) en el equipo hasta que la indicación desaparezca de la pantalla.

REPRODUCCIÓN DE INTRODUCCIÓN (INTRO)

Presione la tecla MODO (MODE) en el modo detención.

La indicación "INTRO" aparecerá en la pantalla indicadora. Presione la TECLA DE REPRODUCCIÓN/PAUSA del CD (PLAY/PAUSE). Los primeros diez segundos de cada pista serán reproducidos en orden consecutivo.

REPRODUCCIÓN ALEATORIA (RANDOM PLAY)

Presione la tecla de MODO (MODE) en el modo de detención o durante la reproducción.

La indicación "RAND" (ALEATORIO) aparecerá reflejada en la pantalla indicadora.

Todas las pistas del disco serán reproducidas en orden aleatorio, seleccionadas por el reproductor de discos compactos hasta finalizar las pistas o hasta que sea presionada la tecla de DETENCIÓN (STOP).

A fin de volver al modo de reproducción normal durante la reproducción presione la tecla "REPEAT" hasta que la indicación desaparezca de la pantalla.

PROTECCIÓN ANTI SHOCK

Este equipo tiene incorporado un sistema de que asegura la correcta lectura y perfecta reproducción del equipo, aunque este en movimiento.

El laser lee y salva los datos con una anticipación de 60/120 segundos.

De esa manera cuando haya una vibración que impida la lectura del CD, el equipo tomara los datos salvados en la memoria hasta que el lector pueda leer bien otra vez.