

# ***GUÍA RÁPIDA***

## ***REPRODUCTORES DE DVD***

Antes de solicitar servicio técnico para este reproductor, verifique los ítems detallados a continuación

en busca de una causa posible del problema que está experimentando. Algunos controles simples o ajustes menores por parte suya pueden eliminar el problema y restaurar la operación adecuada.

### **IMAGEN**

No aparece la imagen

- Asegúrese que el equipo esté conectado adecuadamente.
- Conecte el cable de video de forma segura en los tomas adecuados.
- Seleccione la función de entrada de video en la TV para que la imagen del reproductor de DVD aparezca en la pantalla del televisor.

Imagen Distorsionada

- El disco está sucio y debe ser limpiado.
- Es normal que aparezca un poco de distorsión mientras que se reproduce en cámara rápida.
- Cambie la configuración "PANTALLA DE TV" en el Menú del DVD para ajustarla a su televisor.

### **SONIDO**

No hay sonido

- Verifique el volumen del equipo que ha conectado.
- Conecte el cable del audio de manera segura en los tomas adecuados.
- Asegúrese que la configuración de entrada para el televisor y el sistema de estéreo sean las correctas. Si el reproductor está en la función silencio, presione la tecla "mute" nuevamente para activar el sonido.

### **CONTROL REMOTO**

NO FUNCIONA CORRECTAMENTE

- Retire el obstáculo entre el reproductor de DVD y el control remoto.

- El control remoto viene con el reproductor de video y DVD. Opere el control remoto dentro de la distancia de operación.
- Apunte el control remoto hacia el sensor remoto del reproductor de DVD.
- Si las pilas en el control remoto están agotadas reemplácelas con pilas nuevas.

#### **EL REPRODUCTOR DE DVD NO INICIA LA REPRODUCCIÓN**

- No se ha insertado ningún disco. (Aparece el símbolo de “sin disco” en la pantalla), inserte el disco.
- El disco está colocado al revés, coloque el disco con la zona de reproducción hacia abajo.
- El disco está sucio, limpie el disco.