

# GUÍA RÁPIDA

## HOME THEATERS

### RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En el caso de que el sistema no funcione correctamente, realice los controles mencionados a continuación:

PROBLEMA	CAUSADO POR	SOLUCIÓN
No se registra sonido del parlante o No enciende	1. El sistema está desconectado. 2. Los cables de los parlantes no están conectados a las terminales de salida. 3. El interruptor no enciende.	1. Verifique la conexión del cable de alimentación. 2. Verifique la conexión de los cables de los parlantes. 3. Verifique que el interruptor de suministro eléctrico se encuentre encendido.
No se registra sonido del parlante cuando selecciona el modo de salida DVD de 5.1 canales	Verifique que la configuración del reproductor de DVD sea la adecuada.	Configure el reproductor de DVD en modo de salida de 5.1 Canales únicamente.
Se registran distorsiones en niveles de volumen elevados	El dispositivo de sonido posee señales de salida de sonido elevadas.	Disminuya el volumen principal del sistema.

**Nota A:**

1. La combinación apropiada del modo de entrada y salida de audio (tanto del subwoofer activo como del reproductor fuente, por ejemplo reproductor de CD, Mp3, VCD y DVD) le brindará una calidad de sonido óptima.
2. Algunos dispositivos de reproducción de DVD cuentan con una señal de salida de audio elevada. Cuando el Volumen Principal sea excesivo y perciba distorsiones, disminuya el volumen Principal para de ese modo prevenir daños en los parlantes y en el amplificador.
3. Cuando utilice un reproductor de DVD sin salida de audio de 5.1 Canales es probable que no pueda disfrutar del efecto de sonido de 5.1 canales distintivo del Sistema de Home Theatre con Sonido Envoltente Active 5.1.